

Russe-

PROFILERING

Slik fester du strykemerker –

1. Forvarm plagget

Varm området der merket skal sitte i noen sekunder for å fjerne fuktighet og rette ut stoffet.

2. Press på merket

- Press i ca. **7 sekunder** direkte på merket.
- Temperatur: ca. **160 °C**, medium varme / silke-ull-innstilling (ikke bomull – det blir for varmt).
- Press godt, gjerne med litt kroppsvekt.

3. La merket kjøle ned

Vent ca. **30 sekunder**, eller rist plagget lett for å kjøle det ned.

4. Fjern toppfolien

- Riv folien **parallelt med merket**, ikke rett opp.
- Start i et hjørne med store detaljer, ikke der det er tynne streker eller tekst.
- Dra forsiktig først for å sjekke at merket sitter. Hvis det ikke sitter godt nok, varm litt til og la det kjøle ned på nytt.

5. Etterpress

Når folien er fjernet, legg **teflonark, bakepapir eller en tynn T-skjorte** over merket og press i **5–10 sekunder**.

Tips:

Hvis et merke løsner, skjer det som regel fra en kant. Sørg for at **alle kanter** får nok varme og trykk.